

인버터 ID 설정 방법

1. 인버터의 PV 스위치를 ON 하고 계통(AC) 차단기를 OFF 합니다.
2. 인버터 LCD에 “오류 : 01 계통(AC) 정전” 에러를 표시하는지 확인합니다.
3. 인버터 전면 케이스를 두드려서 “DC 입력” 전압이 370V 이상인지 확인합니다.
4. 통신 보드의 스위치를 3초 이상 눌러 ID 설정모드로 진입합니다.
(LCD에 “ID 설정모드” 문구가 표시되면 진입 성공)
5. 스위치를 한 번씩 눌러서 원하는 ID로 변경합니다.
(한 번 누를 때마다 1씩 증가, 설정 가능 범위: 1 ~30)
6. 설정하려는 ID에서 스위치를 3초 이상 길게 누르면 ID를 저장한 후 다시 에러 화면을 표시합니다.
(저장 실패 문구가 표시되면, 스위치를 한 번 누르고 다시 아이디 설정)
7. 인버터 전면 케이스 두드려서 “Others...” 화면이 표시되면 Station ID 항목과 설정한 ID가 일치하는지 확인합니다.
(일치하면 ID 설정이 정상적으로 완료된 것입니다.)

* 설정이 잘 안될 경우 연락 주시기 바랍니다. / 010-5215-9855