

[금비전자] ST20K, STD 시리즈 ID(국번) 설정 방법

적용모델 : ST20K, ST20K-A, STD34K-B, STD50K-C

** ID 설정 조건

- 1) Vdc > 250V 이상 (필수)
- 2) 계통 AC 차단기 OFF (권장)

** ID 설정 방법

1. 설정모드 진입



계통정전 화면(계통 차단기를 OFF 한 경우) 혹은 메인화면에서 UP(▲) & ESC 키를 동시에 5초 이상 터치하여 설정모드로 진입합니다.

2. ID 설정메뉴 진입



"1. ID 설정" 메뉴를 선택하여 ID 설정 메뉴에 진입합니다.

- * UP(▲), DOWN(▼) : 커서 이동
- * ENT : 메뉴 선택

3. ID 설정



원하는 ID 값으로 설정한 후 ENT 키를 길게 터치하면 ID가 저장됩니다.

- * UP(▲), DOWN(▼) : ID 값 변경 (1 ~ 100)
- * ENT 5초 이상 길게 터치 : ID값 저장

4. 설정 확인



1) ID 저장을 완료한 후 ESC 키를 터치하여 설정 모드를 빠져나옵니다.

2) 계통정전 화면(계통 차단기를 OFF 한 경우) 혹은 메인화면에서 UP(▲) 키를 두 번 터치하여 'INFORMATION' 화면이 나오도록 합니다.

3) 'Station ID' 항목에 변경한 ID 값이 올바르게 표시되는지 확인합니다.
*값이 다를 경우 ID 설정이 제대로 되지 않은 것이므로 ID를 다시 설정합니다.